ネットキャビ・オプション No.3
サーバー棚（型式:N1T-00V1）

NetCabi
ネット・キャビ

取扱説明書　⚠注意

ご使用になる前に必ずお読みください。
（本書は大切に保管してください。）

■安全ご使用いただくために

本書では、危険を伴う操作・お取り扱いについて、次の警告記号を用いて、重要な部分が一目で解るようにしています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

1 取付方法　⚠注意

① サーバー棚を少し傾け、取付金具の取付穴がマウントレールのネジ穴の位置まで挿入し、底面に置きます。
サーバー棚には前後があります。棚内側にレバーの付いた側が前になります。

② マウントアングルにM5ネジ、底面にM4ネジにて固定します。



図1 サーバー棚の取付け

2 使用方法　⚠注意

① 親指を棚の前にかけ、棚内側のレバーを握るとロックが外れ、棚を引き出すことができます。

② 戻すときは、棚をいっぱいまで押し込んでください。自動的にロックがかかります。

③ 棚を2枚以上引き出した状態にしないでください。転倒し、けがをするおそれがあります。



図2 サーバー棚のロック解除方法

⚠注意　スライド棚の耐荷重は40kgです。耐荷重以上の機器を搭載しないでください。
棚が変形し、搭載機器が落下するおそれがあります。

3 仕様

品名	サーバー棚
型式	N1T－00V1
寸法(㎜)	W510×H50×D600　板厚1.6㎜
重量	11kg
耐荷重(最大搭載重量)	100kg

SDS エスディエス株式会社　本社 〒924-0011 石川県白山市横江町1003番地
電話 076(274)1003　FAX 076(274)0399
[URL] http://www.world-sds.co.jp [e-mail] netcabi@world-sds.co.jp

ネットキャビ・オプション No.3
サーバー棚（型式:N1T-00V1）

NetCabi
ネット・キャビ

取扱説明書　⚠注意

ご使用になる前に必ずお読みください。
（本書は大切に保管してください。）

■安全ご使用いただくために

本書では、危険を伴う操作・お取り扱いについて、次の警告記号を用いて、重要な部分が一目で解るようにしています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

1 取付方法　⚠注意

① サーバー棚を少し傾け、取付金具の取付穴がマウントレールのネジ穴の位置まで挿入し、底面に置きます。
サーバー棚には前後があります。棚内側にレバーの付いた側が前になります。

② マウントアングルにM5ネジ、底面にM4ネジにて固定します。



図1 サーバー棚の取付け

2 使用方法　⚠注意

① 親指を棚の前にかけ、棚内側のレバーを握るとロックが外れ、棚を引き出すことができます。

② 戻すときは、棚をいっぱいまで押し込んでください。自動的にロックがかかります。

③ 棚を2枚以上引き出した状態にしないでください。転倒し、けがをするおそれがあります。



図2 サーバー棚のロック解除方法

⚠注意　スライド棚の耐荷重は40kgです。耐荷重以上の機器を搭載しないでください。
棚が変形し、搭載機器が落下するおそれがあります。

3 仕様

品名	サーバー棚
型式	N1T－00V1
寸法(㎜)	W510×H50×D600　板厚1.6㎜
重量	11kg
耐荷重(最大搭載重量)	100kg

SDS エスディエス株式会社　本社 〒924-0011 石川県白山市横江町1003番地
電話 076(274)1003　FAX 076(274)0399
[URL] http://www.world-sds.co.jp [e-mail] netcabi@world-sds.co.jp